

Instrukcja nakładania

1. Można folię naklejać na oczyszczoną powierzchnię z aluminium oraz stali nierdzewnej .Nie zaleca się do stosowania na drewno ,szkło oraz niektóre tworzywa sztuczne
2. Nanosząc na HDPE należy wcześniej je zmatowić papierem ściernym nr.400-500 oraz zastosować odtłuszczacz rozpuszczalnikowy po czym spłukać powierzchnię wodą
3. Powierzchnia po czyszczeniu powinna wyschnąć całkowicie
4. Po nałożeniu pozostawić oklejone elementy na 2-4 dni w temperaturze pokojowej w celu utrwalenia

ZASTOSOWANIA:

oklejanie pojazdów, oklejanie regałów magazynowych, słupki drogowe, znaki ostrzegawcze